| Caractéristiques techniques | Logiciel ELSmobile V 5.5 |
|---|---|
| **Systèmes d'exploitation pris en charge :** | • Windows 10<br>• Windows 8<br>• Windows 7 |
| **Configuration minimale requise :** | • PC<br>• Au moins 100 MB d'espace disque disponible<br>• Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)<br>• 1 interface COM libre<br>• Une résolution minimale de 800 x 600 pixels |
| **Langues utilisateur :** | • Allemand, anglais, français, néerlandais |
| **Connexion au logiciel ELS :** | • Compatibilité totale à partir du logiciel ELS V 5.5<br><br>Interfaces pour l'échange de données<br>• TCP/IP (recommandé) via LAN/WLAN/Internet<br>• Infrarouge via clé USB ou adaptateur infrarouge<br>• En série via interface COM |
| **Connexion aux appareils et transpondeurs :** | • Appareils :<br>Infrarouge via clé USB ou adaptateur infrarouge<br>Radio via clé USB RF<br>• Transpondeur :<br>Via un lecteur de bureau disponible en option via USB/en série |
| **Taille de base de données / volumes de stockage :** | • 200 appareils maximum<br>• 3 000 moyens de verrouillage maximum<br>• 32 jours fériés maximum<br>• 15 intervalles de vacances maximum<br>• 32 fuseaux horaires maximum, avec chacun 3 intervalles de temps par jour (fuseaux 1 à 31 modifiables, fuseau 32 fixe) |
| **Protection par mot de passe pour la gestion :** | • Des tiers peuvent être chargés d'opérations de programmation sans avoir accès aux données : « to-do-lists ». |
| **Sauvegarde de données :** | • Fonction de sauvegarde intégrée pour la sauvegarde de données manuelle |
| **Appareils pris en charge :** | • ELS-P<br>• ELS Access Manager<br>• ELS Protector®<br>• ELS Guardian<br>• ELS Pro |
| **Moyens de verrouillage pris en charge :** | • Hitag 1, Hitag 2, Hitag S<br>• EM 4100/4102, EM 4450/4550 |
| **Étendue de la livraison :** | • DVD avec logiciel et instructions au format PDF |

*Toutes les indications correspondent au niveau actuel de développement. Les données techniques peuvent être modifiées à tout moment.*