Software Bedienungsanleitung

ELS USB Tischleser V7

V1.0 November 2018

Inhaltsverzeichnis

Allgemein 3
Starten der ELS Software. 3
ELS Software: ELS USB Tischleser V7 einrichten 4
Starten der ELSmobile Software (Standalone-Version). 6
ELSmobile Software: ELS USB Tischleser V7 einrichten 6

Allgemein


Die vorliegende Anleitung beschreibt das Einrichten des ELS USB Tischleser V7 in der ELS Software und der ELSmobile Software.

Starten der ELS Software.



Geben Sie Name und Kennwort ein und klicken Sie auf [Login].


Hinweis: Die Erstanmeldung erfolgt mit dem Namen „**dom**“ und dem Kennwort „**4711**“.
(Bitte legen Sie nach dem ersten Start einen neuen Bediener an oder ändern Sie zum Bediener DOM das Passwort)



ELS Software: ELS USB Tischleser V7 einrichten


Hinweis: Zum Einlesen der Masterkarte ist ein ELS Tischleser erforderlich.

Zum Anlegen eines ELS USB Tischleser V7 gehen Sie wie folgt vor.
Wählen Sie aus der Liste der Programmiergeräte den Tischleser - **ELS USB Tischleser V7** - entsprechend aus und übernehmen Sie die Auswahl mit Klick auf den Button **[OK]**.




Tragen Sie die **Seriennummer** des Tischlesers ein und übernehmen Sie die Auswahl mit Klick auf den Button **[OK]**.

Hinweis: Die Seriennummer des Tischlesers ist dem Label auf der Unterseite des Tischlesers zu entnehmen.




Tragen Sie zum Tischleser eine **Bezeichnung** ein und setzen Sie den Status auf **Aktiviert.**
Übernehmen Sie die Einstellungen mit Klick auf den Button **[OK]**.



Öffnen Sie erneut das Verwaltungsmenü zum ELS USB Tischleser V7 und führen Sie die Authentisierung des ELS USB Tischleser V7 im Register **Tischleser Authentisierung** mit Klick auf den Button **[Authentisierung -> ELS USB Tischleser V7]** durch.



Folgen Sie den Hinweismeldungen.
Zum Abschluss der Authentisierung erhalten Sie die Meldung:



Hinweis: Ist keine Kommunikation mit dem ELS USB Tischleser V7 möglich, kann die Authentisierung über den Button **[Authentisierung -> ELS USB Tischleser V7]** erneut ausgeführt werden.

Dies kann erforderlich werden, wenn gleichzeitig die ELS Software und ELSmobile Software gestartet sind und der ELS USB Tischleser V7 für beide verwendet wird.

Starten der ELSmobile Software (Standalone-Version).

Starten Sie die ELSmobile Software durch Start auf das Desktopsymbol **[ELSmobile Software]**.




Hinweis: Bei Verwendung eines ELS USB Tischleser V7 ist dieser vor dem Start der ELSmobile Software am PC anzuschließen.


ELSmobile Software: ELS USB Tischleser V7 einrichten

Hinweis: Der ELS USB Tischleser V7 wird eigenständig von der ELSmobile Software beim Start der Software erkannt und authentisiert.

Im Startbildschirm der ELSmobile Software wird, in der Statuszeile, die Erkennung und Authentisierung des ELS USB Tischleser V7 angezeigt.




Nach erfolgreicher Authentisierung werden die Funktionsschaltflächen (F8, F9, F10) freigeschaltet.



Der ELS USB Tischleser V7 ist nun betriebsbereit.

Im Menü Verwaltung / Einstellungen wird der ELS USB Tischleser V7 mit der Seriennummer angezeigt.
Der ELS USB Tischleser V7 ist betriebsbereit, wenn das Feld Seriennummer mit der Farbe Grün hinterlegt ist.



Hinweis: Ist keine Kommunikation mit dem ELS USB Tischleser V7 möglich, kann die Authentisierung über den Button **[Auth]** erneut ausgeführt werden.

Dies kann erforderlich werden, wenn gleichzeitig die ELSmobile Software und ELS Software gestartet sind und der ELS USB Tischleser V7 für beide verwendet wird.