

ELS Protector




Als een ELS AccessManager (typeaanduiding: 36) moet worden veranderd (door invoer van het serienummer van de ELS AccessManager)

Werkwijze:

Serienummer van de ELS AccessManager in het veld: Serienummer invoeren.



Na bevestiging van de veiligheidsvraag verschijnt het volgende venster



Nadat met "Ja" werd bevestigd, wordt van de ELS Protector een ELS AccessManager